



DE Beheizbare Handschuhe

GB heated glove



Gebrauchsanweisung

Instruction Manual

Art. HG618H

CE

Bitte sorgfältig lesen! Please read carefully! A lire attentivement
s.v.p.!

Inhalt

1. Wichtige Anweisungen.....	1
2. Lieferumfang	2
3. Produkteigenschaften.....	2
4. Material.....	2
5. Anwendung.....	3
6. Reinigung und Pflege.....	4
7. Hinweis zu Entsorgung.....	5
8. Garantie.....	5

1. Wichtige Anweisungen

- Ein Nichtbeachten der nachfolgenden Hinweise kann Personen- oder Sachschaden verursachen.
- Setzen Sie das Gerät nicht bei Kindern, behinderten oder schlafenden Personen sowie bei hitzeunempfindlichen Menschen ein, die nicht auf eine Überwärmung reagieren können.
- Diese Handschuhe darf nur in Verbindung mit dem auf dem Etikett angegebenen Akku betrieben werden.
- Nicht an den Leitungen ziehen, drehen oder sie scharf knicken.
- Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät.
- Wenn der Handschuhe über mehrere Stunden benutzt wird, empfehlen wir die niedrigste Temperaturstufe einzustellen, um eine Überhitzung der Hand zu vermeiden.


2. Lieferumfang

- 1 Paar beheizbare Handschuhe
- 2 x Akku
- 1X Ladegerät
- 1x Betriebsanleitung

3. Produkteigenschaften

Die **Thermrup beheizbare Handschuhe** ist zur In- und Outdoor-Anwendung, bietet tiefe Wärme für die Hände bei guter Bewegungsfreiheit. Der ist leicht anziehbar, bequem und sicher. Er verfügt über 4 einstellbare Temperaturstufen. Das spezielle Gummi-Heizelement hat große Heizfläche und gleichmäßige Wärmeverteilung. Die Handschuhe sind maschinenwaschbar.

4. Material





5. Anwendung

5.1 Aufladung



- Vor der ersten Benutzung oder nach längerer Nichtbenutzung muss der Akku für mindestens 3 Stunden vollständig aufgeladen werden.
- Zum Aufladen der Akkus verbinden Sie das Kabel des Ladegeräts mit dem Akku. Während des Ladevorganges leuchtet die LED auf dem Ladegerät rot. Ist der Akkuvollständig geladen, leuchtet die LED auf dem Ladegerät grün. Sie können dann das Ladegerät vom Stromnetz und vom Akku trennen.
- Wenn Sie die Einlegesohle lange Zeit nicht benutzen, laden Sie den Akku alle 6 Monate ausreichend auf, um seine Funktionstüchtigkeit sicherzustellen.

5.2 Betreiben der beheizbare Handschuhe



- Ziehen Sie das Kabel von der Akku-Tasche. Verbinden Sie das Kabel mit dem Akku.
- Setzen Sie den Akku in die Akku-Tasche ein. Schließen Sie den Reißverschluss.
- Drücken Sie die Ein-/Aus-Schalter ca. 2 Sekunden um die Heizfunktion einzuschalten. Drücken Sie danach die Ein-/Aus-Taste kurz (ggf. mehrfachen), um die gewünschte Temperaturstufe (Stufe 1-2-3-4, Rot-Gelb-Blau-Grün) einzustellen.

Die 1. Stufe ist die wärmste Stufe, die LED-Anzeige leuchtet rot.

Die 2. Stufe ist die mittlere Stufe, die LED-Anzeige leuchtet gelb.

Die 3. Stufe ist die niedrige Stufe, die LED-Anzeige leuchtet grün.

Die 4. Stufe ist die niedrigste Stufe, die LED-Anzeige leuchtet blau.

- Die untere vier Kreis-LED zeigt die Restkapazität des Akkus.
- Drücken Sie die Ein-/Aus-Schalter ca. 2 Sekunden um die Heizfunktion auszuschalten.

***** Beenden Sie die Benutzung, wenn Sie Rötungen auf der Haut sehen. Übermäßige Hitze kann zu Verbrennungen führen !**

6. Reinigung und Pflege

- Vor jeder Reinigung, trennen Sie den Akku vom Stromnetz bzw. der Handschuhe.
- Verwenden Sie nie aggressive Reinigungsmittel oder starke Bürsten.
- Die Handschuhe kann mit per Hand oder in der Waschmaschine bis 45°C gewaschen werden.
- Die Handschuhe darf nicht in einem Trockner getrocknet oder gebügelt werden.

7. Hinweise zur Entsorgung



Dieses Gerät darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist verpflichtet, alle elektrischen oder elektronischen Geräte, egal, ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Stadt oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

Wenden Sie sich hinsichtlich der Entsorgung an Ihre Kommunalbehörde oder Ihren Händler.

8. Garantie

Wir leisten 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum für Material- und Fabrikationsfehler des Produktes.

Die Garantie gilt nicht:

- Im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen.
- Für Verschleißteile.
- Bei Eigenverschulden des Kunden.
- Sobald das Gerät durch eine nicht autorisierte Werkstatt geöffnet wurde.

Für Geltendmachung eines Garantiefalles innerhalb der Garantiezeit ist durch den Kunden der Nachweis des Kaufes zu führen.

Bitte wenden Sie sich im Falle von Reklamationen an unseren Service unter folgendem Kontakt:

E-Mail: service@zewox.de

Zewox GmbH
Oststr.159
47057 Duisburg
Deutschland

Contents

1.	Important instructions.....	6
2.	Included in delivery	7
3.	Product features.....	7
4.	Material.....	7
5.	Operating.....	8
6.	Cleaning and maintenance	9
7.	Disposal	10
8.	Warranty.....	10

1. Important instructions

- Non-observance of the following notes may result in personal injury or material damage.
- Do not use the heat glove on children or persons who are disabled, asleep or insensitive to heat (persons who cannot react on overheating).
- The heated belt may only be operated with the battery control unit supplied.
- Do not pull, twist or make sharp bends in the cables.
- To charge the battery pack, you must use only the provided charger unit.
- If the heating glove is being used over several hours, we recommend that you set the lowest temperature setting to avoid overheating the heated body part, which may lead to burns to the skin.


2. Included in delivery

- 2 x heated glove
- 2 x battery
- 1x charger
- 1 x Instruction Manual

3. Product features

The Thermrup heated gloves is designed for indoor and outdoor use, offering deep warmth to hands with good movement. It is easy to wear, comfortable and safe. It has 4 adjustable temperature settings. The special rubber heating element has large heating area and even heat distribution. The gloves are machine washable.

4. Material



5. Operating

5.1 Charging



- The battery must be fully charged for at least 3 hours before first use or after a long period of non-use.
- To recharge the batteries, connect the charger cable to the battery. During charging, the LED on the charger lights red. When the battery is fully charged, the LED on the charger lights green. You can then disconnect the charger from the power supply and the battery.
- If you are not going to use the insole for a long time, recharge the battery every 6 months to ensure it is working properly.

5.2 Operating the heatable gloves





LED indicator (battery capacity)

Power button

LED indicator (Temperatur levels)

- Pull the cable from the battery bag. Connect the cable with the battery.
- Insert the battery into the battery bag. Close the zipper.
- Press the power button for approx. 2 seconds to switch on the heating function. Then press the power button briefly (if necessary, several times) to set the desired temperature level (level-2-3-4, red-yellow-blue-green).

The 1st level is the warmest level, the LED indicator is red.

The 2nd level is the middle level, the LED indicator is yellow.

The 3rd level is the low level, the LED indicator is green.

The 4nd level is the lowest level, the LED indicator is blue.

- The lower four circle-LED indicates show the remaining capacity of the battery.
- Press the power button for approx. 2 seconds to switch off the heating function.

**** Stop using when you see redness on the skin. Excessive heat can cause burns !**

6. Cleaning and maintenance

- Before each cleaning, disconnect the battery from the power supply or the gloves.
- Never use aggressive detergents or strong brushes.
- The gloves can be washed with hand or in the washing machine up to 45 ° C.
- The gloves must not be dried or ironed in a dryer.

7. Disposal



This product must not be disposed together with the domestic waste. All users are obliged to hand in all electrical or electronic devices, regardless of whether or not they contain toxic substances, at a municipal or commercial collection point so that they can be disposed of in an environmentally acceptable manner. Consult your municipal authority or your dealer for information about disposal.

8. Warranty

We provide a 2-year warranty from the date of purchase for material and manufacturing defects of the product.

The warranty does not apply:

- In the case of damage caused by improper use.
- For wear parts.
- Customer's own fault.
- Once the unit has been opened by an unauthorized workshop.

For the assertion of a warranty within the guarantee period, the customer must prove the purchase.

In case of complaints please contact our service under the following contact:

E-Mail: service@zewox.de

Zewox GmbH

Oststr.159

47057 Duisburg

Germany